



Pravý větruvzdorný zapalovač Zippo

Od nadčasového provedení k neomylnému "cvaknutí"... od kvalitních materiálů a vypracování až k doživotní záruce - to jsou vlastnosti, díky kterým je tak uspokojivé vlastní zapalovač Zippo.

Skutečnost, že větruvzdorný zapalovač Zippo vydržel v podstatě bez změny více než 80 let, je důkazem jeho přitažlivosti pro milióny uživatelů a sběratelů.

zippo.com

VAROVÁNÍ: NEHECHÁVEJTE V BLÍZKOSTI DĚtí.

Zapalujte zapalovač dál od obličeje a oděvu. Po naplnění bude obsahovat hořlavou kapalinu. Nikdy nevystavujte teplotě vyšší než 50°C nebo dlouhému slunečnímu záření. Nikdy neproprázejte nebo nevhazujte do ohně. Ujistěte se, že plamen je po použití uhašen. Tento zapalovač není samozhášecí - pro uhašení zavřete kryt. Náplň do zapalovače drží kůži, nepřepňujte.

TENTO ZAPALOVAČ NENÍ VYBAVEN DĚTSKOU POJISTKOU.


Jak naplnit zapalovač Zippo

- Plňte pouze náplň do zapalovače Zippo Premium Lighter Fluid.
- Držte zapalovač v jedné ruce. Druhou rukou vyměňte vnitřní část zapalovače (1).
- Plňte pomalu, nepřepňujte. Zvedněte plstěnou podložku, čímž odkryjete absorpční materiál v komoře (2). Nasýpte absorpční materiál náplň do zapalovače Zippo Premium Lighter Fluid. Přestaňte plnit, když kapalina dosáhne vrchní části absorpčního materiálu. Při přeplnění může dojít k úniku náplně. Náplň do zapalovače drží kůži.
- Před zapálením ořete ze zapalovače a z rukou přebytočnou kapalinu (náplň). Vraťte vnitřní část do pouzdra zapalovače. Pokud dojde k přeplnění, nedávejte do kapsy ani do styku s kůží. Pokud se náplň dostane na kůži, myjte zasaženou oblast. Pokud podráždění trvá nebo se zhorší, vyhledejte lékaře.
- Před zapálením se ujistěte, že nádoba s náplní do zapalovače je uzavřená a že nikde v okolí není rozlitá. Je to hořlavá kapalina.

Jak vyměnit kamínky v zapalovači Zippo

Vyměňte vnitřní část zapalovače (Insert) a na její spodní straně uvolněte šroub (3) a vysuňte jej i s připojenou pružinkou. Ujistěte se, že v dutince nejsou zbytky původního kamínku. Vložte nový kamínek do dutinky a šroub s pružinkou zašroubuje zpět. Ujistěte se, že šroub je řádně utažený, pokud ne, vžko se nezavře správně. Pokud se škrtač kolečko po vložení nového kamínku zadrahává, několikrát jím otočte opačným směrem.

RADA: Náhradní kamínky si můžete uložit pod plstěnou podložku (4).




Udržování knotu

Pokud je knot zcela zuhelnatělý (černý), povytáhněte jej pinzetou asi o 1 cm tak, aby v komínku zapalovače byl knot čistý. Zuhelnatělou část knotu odstraněte. Tuto údržbu provádějte i či akrát do roka. Knot se musí po dvojnásobku trojnásobku vyměnit. Pro více informací navštívte Internetové stránky uvedené níže. Vždy používejte jen originální náplň do zapalovače Zippo Premium Lighter Fluid, Zippo kamínky a knoly. Náplň do zapalovače Zippo Premium Lighter Fluid je vyráběna speciálně pro větruvzdorné zapalovače Zippo.




Záruka

Každý zapalovač Zippo bude po navrácení do naší opravny uveden opět do prvního provozního stavu bezplatně, dosud jsme nikdy nevyúčtovali ani jeden cent za opravu zapalovače Zippo, bez ohledu na stáří nebo stav. Záruka se nevztahuje na povrchovou úpravu, opotřebení povrchu a výzdoby zapalovače. Tato záruka se poskytuje nad rámec zákonného nároku, platných ve vaší zemi.



Pro informace o výrobku nebo opravě navštívte www.zippo.com nebo se obraťte na:

ATC import s.r.o.
Gen. Štefánika 40
751 52 Přerov
Česká republika
Tel.: +420 581 202 031
Fax: +420 581 204 564
info@zippo.cz
www.zippo.cz



Originálny vetru odolný zapaľovač Zippo

Od nadčasového dizajnu po nezameniteľné škrtnutie... od vysokej kvality materiálov a spracovania po celoživotnú záruku – toto sú vlastnosti, kvôli ktorým sú zapaľovače Zippo tak vyhľadávané.

Skutočnosť, že vetru odolné zapaľovače Zippo sa počas svojej vyše 80 ročnej existencie takmer všobec nezmenili, potvrdzuje ich výnimočnú popularitu medzi miliónmi užívateľov a zberateľov. [zippo.com](http://www.zippo.com)

UPOZORNENIE: NENECHÁVAŤ V DOSAHU DETÍ!

Nezapaľovať zapaľovač v blízkosti tváre a odevu! Po naplnení obsahuje horľavú kvapalinu. Nikdy nevystavovať teplu nad 50°C alebo dlhšiemu súnečnému žiareniu! Nikdy neprepichovať ani nevhadzovať do ohňa. Presvedči sa, či plameň po použití úplne zhasol! Tento zapaľovač nie je samozhášací – Na zhasnutie treba uzavrieť vekol!

Náplň do zapaľovačov môže podráždiť pokožku, zapaľovač neprepĺňujte.

TENTO ZAPAĽOVAČ NIE JE PRE DETI BEZPEČNÝ.**Naplnenie zapaľovača Zippo**

- Používajte len náplň do zapaľovačov Zippo Premium Lighter Fluid.
- Zapaľovač držte jednou rukou. Druhou rukou vyberte vnútornú časť zapaľovača (1).
- Plníť pomaly! Neprepĺňať! Zdvihnite pistenú podložku, pod ktorou sa nachádza savý materiál v komore (2). Dolievajte pomaly. Napustite savý materiál náplňou do zapaľovačou Zippo Premium Lighter Fluid. Keď hladina benzínu dosiahne hornú časť savého materiálu, plnenie ukončíte. Ak dôjde k preplneniu, zo zapaľovača môže vylekať náplň. Tato náplň môže podráždiť pokožku.
- Po naplnení utrieť zapaľovač a pred zapálením ruky osušíť! Vráťte vnútornú časť do puzdra zapaľovača. Ak došlo k preplneniu, zapaľovač nedávajte do vrecka ani do blízkosti pokožky. Ak sa náplň do zapaľovačov dostane na pokožku, postihnuté miesto opláchnite. Ak podráždenie pretrváva alebo sa zhoršuje, vyhľadajte lekárske ošetroenie.
- Než zapálite plameň, nádobu s náplňou do zapaľovačov riadne zatvorite a uistite sa, že v blízkosti sa nenachádza rozliata náplň. Náplň do zapaľovačov je horľavá.

Výmena kamienka v zapaľovači Zippo

Vyberte vnútornú časť zapaľovača a na jej spodnej strane demontujte skrutku (3) a vyberte ju aj s pripojenou pružinou.

Starý kamienok odstráňte z rúrky. Nový kamienok vložte do rúrky, nainštalujte pružinu a skrutku utiahnite. Uistite sa, že skrutka je zatiahnutá až na doraz. V opačnom prípade sa kryt riadne nezatvorí. Ak sa škracie koliesko zasekáva po vložení nového kamienka, niekoľkokrát ním otočte opačným smerom.

RADA: Pod pistenou podložkou noste náhradný kamienok (4).

Vždy používajte iba originálnu náplň do zapaľovačov Zippo Premium Lighter Fluid, Zippo kamienky a knôty.

Náplň do zapaľovačov Zippo Premium Lighter Fluid má špeciálne zloženie vyvinuté pre vetru odolné zapaľovače Zippo. Nedymí, rýchlo sa zapáfuje a vydrží dlho.

Údržba knôtu

Ak je knôt úplne znečistený čiernymi uhlíkovými usadeninami, vytiahnite ho pinzetou, dokým sa neobjaví čistá časť (asi 1 cm) a odstráhnite koniec tak, aby bol knôt zarovno s cylindrom. Tento postup vykonávajte raz až dvakrát do roka. Po dvoch až troch zastrihnutiach bude treba knôt vymeniť. Podrobnejšie informácie nájdete na Internetovej adrese, ktorá je uvedená nižšie.

Záruka

Všetky vreckové zapaľovače Zippo zaslané do nášho centra opráv, budú bezplatne opravené. Za žiadnu opravu sme si doposiaľ neúčtovali ani cent, a to bez ohľadu na vek a stav zaslaných zapaľovačov. Povrchová úprava, opotrebenie povrchu a výzdoby zapaľovača nie sú predmetom záruky.

Táto záruka dopĺňuje vaše zákonné práva zaručené miestnou legislatívou.

Informácie o výrobkoch a opravách nájdete na stránkach www.zippo.com alebo kontaktujte:

ATC import s.r.o. Tel.: +420 581 202 031
Gen. Štefánika 40 Fax: +420 581 204 564
75152 PREROV Info@zippo.cz
Česká republika www.zippo.sk

